





П.	Наименование	Кол-во
1	Бок правый	1
2	Бок левый	1
3	Перегородка левая	1
4	Перегородка правая	1
5	Дно	1
6	Горизонт верх	1
7	Полка стяжная большая	2
8	Царга	1
9	Полка стяжная малая	4
10	Полка	4
11	ЗСЯ	3
12	ПСЯ	3
13	БСЯ правая	3
14	БСЯ левая	3
15	Фасад	2
16	Фасад с зеркалом	2
17	Фасад ящика	3
18	Стенка задняя средняя	2
19	Стенка задняя	2
20	Дно ящика	3
21	Профиль соедин. для ДВП	4

 **A - x 30**


 **B - x 4**

 **C - x 4**

 **D - x 4**

 **E - x 6**

 **F - x 8**


 **G - x 3**

 **H - x 62**


 **IA - x 32**


 **IB - x 6**


 **J - x 36**

 **L - x 36**


 **N - x 36**

 **O - x 12**

 **RA - x 10**

 **RB - x 8**

 **3 SA - x 10**

 **1.5 SB - x 8**

 **T - x 1**


 **U - x 2**


 **W - x 32**

 **Y - x 16**

 **Z - x 4**

ВНИМАНИЕ! Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.





ВНИМАНИЕ ! Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

x3

